



	Lavabo / Washbasin <b>Undici</b> <b>ACER0380</b> Lavabo d'appoggio in Inox o Ottone Inox or brass over top washbasin
--	--

## MANUTENZIONE



Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detergenti di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti abrasivi, acidi e anticalcare.

## MAINTENANCE

For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE  
 PACKAGE CONTENTS

 STRUMENTI  
 TOOLS

 PREDISPOSIZIONE  
 WASHBASIN PREDISPOSITION

 LAVABO INSTALLATO  
 WASHBASIN MOUNTED


 RUBINETTO A PARETE  
 WALL MOUNTED TAP


1

Applicare un adeguata quantità di silicone nella sede della base.  
 Apply a suitable quantity of silicone in the seat of the base.




2




3

Eliminare la parte non necessaria  
 Cut off the unnecessary part




4

Applicare un adeguato strato di silicone sulla superficie d'appoggio del lavabo. Posizionare il lavabo.  
 Apply a suitable quantity of silicone to the countertop surface and lower the washbasin into position.




5



6

Posizionare il lavabo e montare il sifone  
 Position the washbasin and fit the Waste trap



STOP 24 h.

